



SC PHP COMERT SRL

www.RomaniaElectronice.ro e-mail: vanzari@romaniaelectronice.ro

MASINA DE FĂCUT CUBURI DE GHEATA P12

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a folosi aparatul, va rugăm cititi cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Când dați aparatul unei terțe persoane, asigurați-vă că includeți și acest manual.

Acest aparat este destinat folosirii exclusiv în scopuri domestice!



Instructiuni de siguranta

- Producatorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul defecțiunilor aparute în urma folosirii incorecte a aparatului.
- Folosirea incorectă sau necorespunzătoare poate deteriora aparatul și cauza vătămarea utilizatorului.
- Înainte de a baga aparatul în priză, asigurați-vă că voltajul se potrivește cu datele tehnice ale aparatului, în caz contrar, aparatul se poate supraîncălzi și se poate defecta.
- **Atenție! Pericol de electrocutare!**
- Nu bagați aparatul sau cablul de alimentare în apă sau orice alt fel de lichid.
- Nu folosiți aparatul lângă chiuveta sau lavoar.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.

Aparatele electrice nu sunt jucării!



SC PHP COMERT SRL

www.RomaniaElectronice.ro e-mail: vanzari@romaniaelectronice.ro

- Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat în timpul folosirii.
 - Acest aparat nu este destinat folosirii ce către persoane (inclusiv copii) cu capabilitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experienta sau neinstruite. Acestea trebuie supravegheate si instruite cum sa*foloseasca aparatul de către o persoana care este responsabila pentru siguranta lor.
 - Supravegheati atent copiii, pentru a va asigura ca acestia nu se joaca cu aparatul.
- Scoateti întotdeauna aparatul din priza când nu îl folositi si înainte de a-l curata.

- Trageti întotdeauna de ștecher si nu de cablu.
- Mentineti cablul de alimentare cât mai departe de orice suprafete fierbinti, pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Asigurati-va ca nimeni nu se poate împiedica de cablul de alimentare si ca acesta nu poate fi smuls accidental din priza în timpul folosirii. Nu lasati cablul de alimentare sa atârne peste muchii ascutite.

- Nu îndoiti sau încolaciti cablul de alimentare în jurul aparatului.

Nu folositi aparatul

- în cazul în care cablul de alimentare este defect.
- în caz de functionare necorespunzatoare.
- în cazul în care a fost scapat din mâna sau a fost deteriorat în alt fel.

în cazul unei defectiuni, duceti-l la verificat si, dacaeste necesar, reparat la o persoana calificata. Nu încercati niciodata sa modificati sau sa reparati singuri aparatul.

- Folositi numai accesorii evaluate pentru a fi folosite cu acest aparat.
- Nu încercati niciodata sa introduceti obiecte în aparat.
- Nu încercati niciodata sa deschideti singuri carcasa aparatului!

Instructiuni speciale de siguranta

- Folositi acest aparat numai în scopul pentru care este destinat, pentru producerea de cuburi de gheata, conform instructiunilor din acest manual.
- Folositi numai apa potabila.



SC PHP COMERT SRL

www.RomaniaElectronice.ro e-mail: vanzari@romaniaelectronice.ro

- în timpul funcționării, nu încercați să atingeți nimic în interiorul aparatului, în special tuburile pentru făcut gheață.
- Nu deschideți capacul în timpul funcționării, producerea gheții putând fi verificată prin fereastra de control.
- Nu acoperiți niciodată deschizăturile pentru ventilație. Asigurați-vă că aparatul este amplasat într-un loc bine ventilat, cu suficientă distanță până la pereți (min. 20 cm).
- Nu mutați aparatul aflat în funcționare.
- Nu amplasați surse de căldură sau obiecte magnetice în apropierea sau pe aparat și asigurați-vă că mediul ambiant este uscat, ferit de umiditate.
- Nu conectați alte aparate electrice de uz casnic la aceeași priză, pentru a putea avea acces rapid la stecar, în cazul unei urgențe.

Descrierea produsului/Schema constructivă

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Panou de control | 7. Panou de comutare |
| 2. Capac superior | 8. Capac posterior |
| 3. Fereastra din sticlă | 9. Cablu de alimentare |
| 4. Rezervor apă | 10. Valva de descărcare |
| 5. Mâner | 11. Treaptă de nivel maxim al apei |
| 6. Panou frontal | |

Panoul de control

(on/off) buton pornire/oprire:

porneste/opreste aparatul (select) buton selectare: selectează mărimea cuburilor de gheață S/M/L (mica/medie/mare):

indicatoare luminoase pentru mărimea cuburilor de gheață „Ice full” :

indicator luminos „cos plin”



"FMI water": indicator pentru deficit de apa

Înainte de prima utilizare

- Cu grija, dezambalati complet aparatul.
- Curatati aparatul conform instructiunilor din sectiunea Instructiuni de curatare si Întretinere.
- Amplasati aparatul în pozitie orizontala pe o suprafata neteda, stabila si rezistenta la caldura si lasati-l timp de 5 ore sa se adapteze la temperatura camerei si permitând în acelasi timp agentilor de racire sa se linisteasca.

Instructiuni de utilizare

Producerea cuburilor de gheata

- Amplasati aparatul în pozitie orizontala pe o suprafata neteda, stabila si rezistenta la caldura.
- Deschideti capacul superior si scoateti cosul de colectare a cuburilor de gheata.
- Puneti apa în rezervor pâna la linia de nivel max., peste care este amfaset si cosul de colectare.

Nota: Temperatura ambientala optima pentru producerea cuburilor de gheata este între 20 si 25 grade Celsius.

- Puneti la loc cosul de colectare a cuburilor de gheata si închideti capacul superior.
- Conectati masina la o priza functionala de perete.
- Apasati butonul "Select", pentru a selecta marimea cuburilor de gheata. Marimea preselectata a cuburilor este M (medie).
- Daca doriti sa schimbati marimea cuburilor, apasati din nou butonul "Select". Indicatorul luminos corespunzator alegerii dv. (S/M/L) se va aprinde.
- Acum apasati butonul "On/Off" (pornire/oprire) de pe panoul de control; va fi emis un semnal sonor. Dupa scurt timp, masina va porni procesul de înghetare.
- Dupa aprox. 1'0 minute, primele cuburi de gheata vor

aluneca, prin intermediul mecanismului de evacuare, în cosul de colectare. Masina produce, în medie, 10-12 kg de gheata pe zi. • Masina de facut gheata se opreste automat în cazul în care cosul de colectare este plin sau rezervorul de apa este gol.



SC PHP COMERT SRL

www.RomaniaElectronice.ro e-mail: vanzari@romaniaelectronice.ro

Nota! Din motive de igiena, aruncati primele cuburi de gheata produse în primul ciclu. Nu le folosiți în bauturi sau pentru a raci mâncare. De asemenea, asigurați-va ca folosiți numai apa potabila.

Avertizare: NU mentineti masina în functiune mai mult de 5 ore încontinuu (timp de functionare continua), pentru a evita supraîncalzire acesteia. Recomandam o perioada de racire de 1 ora.

- Indicatorul luminos "FMI water" (puneti apa) se aprinde:
 - nivelul apei din rezervor este jos; puneti apa si reporniti aparatul.
- Indicatorul luminos "Ice full" (cos plin) se aprinde:
 - cosul de colectare este plin. Goliti cosul, masina va porni automat 3 minute mai târziu.
- Indicatorul luminos "Fiii water" (puneti apa) si „Ice full" (cos plin) se aprind simultan:
 - aceasta reprezinta o eroare de functionare, va rugam consultati tabelul cu solutii la eventualele probleme.

Cuburile de gheață pot fi menținute reci și păstrate în coșul de colectare pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru o păstrare mai îndelungată, puneți cuburile de gheață în congelator. Dacă nu mai aveți nevoie de gheață, opriți aparatul.

Instrucțiuni de curățare si întreținere

- Înainte de curățare, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză. Lăsați-l să se răcească complet.
- Deschideți valva de descărcare de la spate, înclinați aparatul (mai puțin de 45 de grade) și evacuați complet apa rămasă.
- După ce nu mai picură apă din valvă, închideți-o la loc.
- Curățați rezervorul de apă, coșul de colectare și căușul pentru gheață cu o cârpă moale cu apă și puțin detergent pentru vase. Clătiți bine de câteva ori și ștergeți suprafețele cu o cârpă moale, uscată.
- Curățați corpul mașinii cu o cârpă moale, umedă.
- Nu băgați niciodată mașina în apă.
- Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau obiecte dure pentru a curăța aparatul.
- După curățare, uscați bine mașina și părțile sale componente.
- Nu băgați niciodată mașina în apă.



SC PHP COMERT SRL

www.RomaniaElectronice.ro e-mail: vanzari@romaniaelectronice.ro



Pericol!

Pericol de electrocutare!

Instrucțiuni de depozitare și transport

În cazul în care nu intenționați să folosiți aparatul o perioadă mai îndelungată

- asigurați-vă întotdeauna că nu rămâne apă deloc în rezervor.
- curățați întotdeauna aparatul înainte de a-l depozita.
- lăsați întotdeauna aparatul să se usuce înainte de a-l depozita.
- nu întoarceți niciodată aparatul cu fundul în sus.
- în timpul depozitării sau transportului, nu înclinați aparatul la 45 de grade sau mai mult.



Pachetul conține:

1 Masina de făcut cuburi de gheata P12

1 Manual de utilizare

1 căuș pentru gheață

1 coș de colectare

Instrucțiuni de evacuare

Deșeurile provenite din aparatele electrice marcate cu acest semn nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer ci - în conformitate cu directiva UE referitoare la deșeurile provenite din echipamente electrice și electronice din 24 Martie 200C -trebuie colectate separat. De aceea, vă rugăm să returnați acest dispozitiv, la sfârșitul duratei sale de viață, la un centru special de colectare sau la furnizorul local. Mașina de făcut cuburi de gheață EWA 43009 este ambalată într-o cutie. Acest fel de cutii constituie deșeuri reciclabile, de ex. pot fi refolosite sau reciclate.



SC PHP COMERT SRL

www.RomaniaElectronice.ro e-mail: vanzari@romaniaelectronice.ro

Date tehnice

Tensiune: 220-240V ~ 50Hz

Putere: 140W

Clasa de protecție: I

Compresorul: Maximă eficiență, fără CFC (R134a)

Greutate netă: 14kg

CO-Time (timp de funcționare continuă): Timpul de funcționare continuă reprezintă timpul în care un aparat poate fi folosit fără ca motorul să se deterioreze sau să se supraîncălzească. După ce aparatul funcționează acest timp, trebuie oprit pentru a permite motorului să se răcească.

